MESCOMP TELECOM S.A.



Aparat telefoniczny przewodowy

BLANKA GT-125


Spis treści

I. Właściwości..... 2
II. Opis rysunku.....3
III.Funkcje przycisków.....4
IV. Instalacja urządzenia…….....4
V. Ważne zalecenia – przeczytaj zanim włączysz urządzenie..... 5
VI. Ustawienia
A. Ustawienia daty i godziny.....6
B. Ustawienia kodu strefy (numeru kierunkowego)..... 6
C. Ustawienia czasu FLASH.....6
D. Ustawienia głosu zapowiedzi słownej numeru abonenta dzwoniącego..7
E. Ustawienie kontrastu wyświetlacza.....7
F. Ustawienie numeru kierunkowego własnej strefy..... 7
VII. Obsługa
A. Odbieranie rozmów przychodzących.....7
B. Przełączanie na SPEAKERPHONE (tryb głośno mówiący).....7
C. Przeglądanie rozmów przychodzących.....7
D. Oddzwanianie na przychący numer.....8
E. Przeglądanie oraz łączenie z wybranymi numerami.....8
F. Funkcja przełączania FLASH.....8
G. Funkcja KASUJ..... 8
H. Wybór melodii dzwonka.....8
I. Pamięć bezpośrednia - numery jednodotykowego wybierania..... 9
J. Muzyka d\podczas funkcji HOLD.....9
VIII. Rozwiązywanie problemów.....10

I. WŁAŚCIWOŚCI

- Słowna zapowiedź numeru abonenta dzwoniącego.
- System identyfikacji FSK/DMF.
- Zapamiętywanie 46 przychodzących i 15 wychodzących numerów.
- Wyświetlacz podświetlany na niebiesko.
- Wyświetlanie daty i godziny.
- 3 bezpośrednie pamięci numerów.
- 12 polifonicznych, 3 monofoniczne oraz 3 specjalne melodie dzwonka
- Tryb wybierania PULSE/TONE
- HANDSFREE- możliwość rozmowy bez podnoszenia słuchawki.
- HOLD- funkcja przełączania, podtrzymanie rozmowy.
- FLASH- przerwa regulowana.
- REDIAL- powtórzenie ostatnio wybranego numeru.

II Opis rysunku



1. Słuchawka
2. Głośnik
3. Zabezpieczenie słuchawki (przy montowaniu ściennym)
4. Przełącznik główny aparatu
5. Przycisk M1
6. Wyświetlacz
7. Przycisk GÓRA
8. Przycisk M2
9. Przycisk DÓŁ
10. Przycisk M3
11. Przycisk WYJŚCIE
12. Przycisk KASUJ
13. Przycisk USTAW/ZAPIS
14. Przycisk GŁOŚNOŚĆ
15. Optyczny wskaźnik dzwonienia
16. Klawisze numeryczne
17. Przycisk SPK
18. Przycisk RD/POWRÓT
19. Przycisk FLASH/JASNOŚĆ
20. Przycisk PAUZA
21. Dioda W UŻYCIU
22. Przycisk HOLD/DZWONEK
23. Miejsce na wpisanie numeru telefonu
24. Sznur telefoniczny

III. FUNKCJE PRZYCISKÓW

M1 (5)
M2 (8) } -przyciski gdzie można zapisać 3 najczęściej wybierane numery

M3 (10)
GÓRA (7) } -przyciski wielofunkcyjne opisane w tekście instrukcji
DÓŁ (8)

WYJŚCIE (11) -odczytywanie numerów wyjściowych

KASUJ (12) -służy do kasowania numeru i zakończeniu programowania

USTAW/ZAPIS (13) - służy do dokonywania ustawień funkcji telefonu

GŁOŚNOŚĆ (14) -ustawienia głośności dzwonka i speaker phona (głośne mówienie)

SPK (17) - możliwość rozmowy bez podnoszenia słuchawki

RD/POWRÓT (18) -powtórzenie ostatnio wybranego numeru.

FLASH/JASNOŚĆ (19) - przerwa regulowana, ustawienie kontrastu wyświetlacza

PAUZA(21) - służy do programowania (zapamiętania przez aparat) odstępu pomiędzy cyframi numeru abonenta. Przycisk jest stosowany, gdy wybieramy numer zamiejscowy i przewidujemy używanie RD/POWRÓT (18).

HOLD/RING (22) -podkład muzyczny przy podtrzymaniu rozmowy, ustawienie dzwonka

T/P(Tone/Pulse) -Przełącznik określający sposób wybierania numerów abonentów.

P (Pulse) -Wybieranie dekadowe.

T (Tone) -Wybieranie częstotliwościowe(DTMF) stosowane przy współpracy z centralami elektronicznymi oraz przy zdalnym dostępie do np. automatycznej sekretarki.

IV. INSTALACJA URZĄDZENIA

1. Połączyć przewodem słuchawkowym (skręconym) słuchawkę (gniazdo w tylnej części słuchawki) z aparatem (gniazdo z lewej strony aparatu). Sprawdzić, czy wtyki zatrzasnęły się w gniazdach.
2. Przewód aparatu włożyć w gniazdo umieszczone w tylnej ściance aparatu, a drugi jego koniec zakończony właściwą wtyczką do gniazda telefonicznego.

UWAGA:
Jeżeli linia telefoniczna jest linią napowietrzną, wskazane jest zainstalowanie układu zabezpieczającego aparat przed przepięciami i przetężeniami.
Gwarancja na aparaty **nie obejmuje** uszkodzeń wynikłych np. z wyładowań atmosferycznych.
W przypadku wątpliwości co do instalacji aparatu, prosimy o kontakt z firmą MESCOMP TELECOM, lub miejscowymi służbami telekomunikacyjnymi (operatorem).

3. Dołączanie baterii (nie są załączane).
   Otwórz schowek na baterie, włóż 3 baterie- rozmiar AA (R6) - ALAKALICZNE wkładając zgodnie z zaznaczonymi biegunami w środku schowka na baterie.

UWAGA:
Baterie są niezbędne do działania funkcji identyfikacji abonenta dzwoniącego, trybu głośno mówiącego, funkcjonowania melodii dzwonków polifonicznych oraz pracy wyświetlacza.

UWAGA :
Dzwonki polifoniczne nie będą działały w przypadku słabego stanu baterii.
Podczas wymiany baterii, aparat telefoniczny nie zapamiętuje listy połączeń. Wyjęcie baterii na okres krótszy niż 60 sek. (przy jednoczesnym zasilaniu linii telefonicznej) **nie powoduje** utraty informacji.

V. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie.

1 Nie używaj produktu w miejscach wilgotnych oraz w pobliżu wody.
2 Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła: np. kaloryferów, kratek cieplnych, piecyków itp.
3 Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od linii zasilającej. Do czyszczenia używaj tylko wilgotnej szmatki (nie mokrej). Nie używaj płynnych, ani w aerozolu środków czyszczących.
4 Poza przypadkami opisanymi w instrukcji – rozdział ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW (STRONA 8) - urządzenia nie należy samodzielnie naprawiać. W przypadku problemów z urządzeniem, usterką proszę zgłosić w serwisie Mescomp Telcom lub w serwisie autoryzowanym (lista serwisów dostępna na stronie internetowej Mescomp Telcom).

Otwarcie lub próba rozkręcenia zewnętrznej obudowy urządzenia powoduje utratę gwarancji.

VI USTAWIENIA

Naciśnij przycisk USTAW/ZAPIS, wyświetli się SET 1 DATE.
W celu ustawienia wybranych funkcji naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ.

A. USTAWIENIE DATY I GODZINY

1. Naciśnij przycisk USTAW/ZAPIS.
2. Za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ, wybierz SET 1 DATE, naciśnij przycisk USTAW/ZAPIS.
3. Na wyświetlaczy pojawi się migający kursor wskazujący rok. Ustaw pierwszą cyfrę **roku**: naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby wstawić odpowiednią cyfrę.
4. Naciśnij przycisk USTAW/ZAPIS, aby zapisać.
5. Postępuj w ten sam sposób z każdą kolejną cyfrą roku.
6. Ustawienie **miesiąca, dnia, godziny i minut** odbywa się tak jak ustawienie roku.
7. Po zapisaniu na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas/data.

B. USTAWIENIA KODU STREFY(NUMERU KIERUNKOWEGO)

1. Naciśnij przycisk USTAW/ZAPIS, za pomocą przycisków GÓRA lub GÓŁ wybierz SET 2CODE, naciśnij przycisk USTAW/ZAPIS, aby zapisać.
2. Na wyświetlaczu pojawi się CODE-----. Będzie migała pierwsza kreska "-" (jeżeli masz ustawiony kod strefy pojawi się kod), naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby ustawić pierwszą cyfrę.
3. Naciśnij przycisk USTAW/ZAPIS, aby potwierdzić wprowadzenie pierwszej cyfry, druga zacznie migać.
4. Postępuj zgodnie z procedurą wprowadzania pierwszej cyfry.

UWAGA:
Jeżeli zostanie wpisany miejscowy kod strefy, to funkcja oddzwaniania na numer przychodzący z tej strefy numerycznej będzie niemożliwa.
Telefon automatycznie skasuje kod (trzy pierwsze cyfry) i uniemożliwi połączenie z danym abonentem.

C. USTAWIENIA CZASU FLASHA

Istnieje możliwość wyboru jednego z 4 ustawień: F.4 -1000ms, F.3-600ms, F.2 -300ms, F.1- 100ms,.

1. Naciśnij przycisk USTAW/ZAPIS, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ. Wybierz SET 5 FLASH, naciśnij przycisk USTAW/ZAPIS, aby wybrać czas Flasha.

2. Na wyświetlaczu pojawi się napis Flash 2 300, to znaczy, że czas Flasha wynosi 300ms. Naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby ustawić żądany czas Flasha, np. FLASH 4 110.

Naciśnij USTAW/ZAPIS, aby zapisać.

D. USTAWIANIE GŁOSU ZAPOWIADAJĄCEGO

1. Przy odłożonej słuchawce naciśnij przycisk USTAW/ZAPIS na wyświetlaczu pojawi się napis SET1d ATE.
2. Przyciskami GÓRA lub DÓŁ znajdź napis SET 6 SPEECH, naciśnij przycisk USTAW (3) w celu zatwierdzenia.
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis SPEECH OFF oraz 1,2,3, (gdzie cyfry oznaczają ilości powtórzeń numeru abonenta dzwoniącego) naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ , by wybrać ilość powtórzeń, kiedy wybierzesz naciśnij przycisk USTAW/ZAPIS , na wyświetlaczu pojawi się napis SPEECH 1, SPEECH 2 lub SPEECH 3(w zależności od liczby wybranych powtórzeń), ustawienie głosu zapowiedzi wraz z jego numerem jest włączone.
4. Fabryczne ustawienie jest SPEECH OFF.
5. Naciśnij przycisk KASUJ w celu zakończenia.
6. Jeśli chcesz przejść do kolejnych ustawień naciśnij przycisk USTAW/ZAPIS

E. USTAWIENIA KONTRASTU WYŚWIETLACZA

1. Naciśnij przycisk USTAW/ZAPIS, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ. Wybierz SET 7 LCD, naciśnij przycisk USTAW/ZAPIS, aby wybrać ustawienie wyświetlacza.
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis LCD 5, wskazujący na najwyższy kontrast wyświetlacza.
3. Naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby wybrać żądany kontrast wyświetlacza.
4. Naciśnij przycisk USTAW/ZAPIS, aby potwierdzić. Po potwierdzeniu nastąpi przejście do kolejnych ustawień.

UWAGA: Możesz ustawić kontrast wyświetlacza za pomocą przycisku FLASH /JASNOŚĆ. Aby wybrać żądany kontrast naciskaj przycisk FLASH/JASNOŚĆ. Istnieje 5 poziomów kontrastu wyświetlacza.

F. USTAWIANIE NUMERU KIERUNKOWEGO WŁASNEJ STREFY

1. Przy odłożonej słuchawce naciśnij przycisk USTAW/ZAPIS na wyświetlaczu pojawi się napis SET 3 PCODE,
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis CodE--, pulsuje pierwszy kursor.
3. Naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ w celu ustawienia pierwszej cyfry.

4. Naciśnij przycisk USTAW/ZAPIS w celu zatwierdzenia i wyjścia do ustawienia drugiej cyfry (pulsuje drugi kursor). Tą samą metodą ustaw kolejne cyfry.
6. Naciśnij przycisk KASUJ w celu wyjścia.

VII. OBSŁUGA

A. ODBIERANIE ROZMÓW PRZYCHODZĄCYCH

Kiedy telefon będzie dzwonił, oznacza to, że masz przychodzącą rozmowę . Upewnij się, czy usługa identyfikacji numeru została zamówiona u lokalnego operatora. Jeśli tak, to po nadejściu połączenia przychodzącego na wyświetlaczu pojawi się: numer telefonu, data, godzina, i opis.
Podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk SPK.

UWAGA: Operator pokaże informację o numerze między pierwszym a drugim dzwonkiem, należy odebrać rozmowę po drugim dzwonku, aby mógł zostać zarejestrowany numer przychodzący.

Wyświetlanie połączeń przychodzących

Urządzenie może zapamiętać od 30 (w przypadku, gdy numer zawiera więcej niż16 cyfr) do 40 (w przypadku, gdy numer telefonu zawiera mniej niż 16 cyfr) przychodzących połączeń.

1 Jeżeli numer przychodzący wyświetla się po raz kolejny, to na wyświetlaczu pojawi się napis " REP"
2 Jeżeli numer przychodzący jest zastrzeżony, na wyświetlaczu pojawi się napis "---P--"
3 Jeżeli numer przychodzący jest z poza strefy, na wyświetlaczu pojawi się napis "---0"
4 Jeżeli numer jest błędny, na wyświetlaczu pojawi się napis "----E-----"

B. PRZEŁĄCZANIE NA SPEAKERPHONE(TRYB GŁOŚNOMÓWIĄCY)

1. Rozmawiając przez słuchawkę naciśnij SPK i odłóż słuchawkę.
2. Po zakończeniu rozmowy naciśnij SPK, aby rozłączyć się i wyłączyć telefon.

C. PRZEGLĄDANIE ROZMÓW PRZYCHODZĄCYCH:

1. Przy odłożonej słuchawce, naciśnij przycisk DÓŁ, na wyświetlaczu pojawi się numer ostatniego przychodzącego połączenia.

2. Naciskanie przycisku DÓŁ spowoduje wyświetlenie kolejno wszystkich poprzednio zapamiętanych połączeń. Jeśli wszystkie zapisane połączenia zostaną sprawdzone na wyświetlaczu pojawi się napis --END--.
3. Dla szybkiego sprawdzenia przychodzących numerów naciskaj przycisk DÓŁ przez 3 sekundy.

D. ODDZWANIANIE NA PRZYCHODZACY NUMER

Przy odłożonej słuchawce sprawdź przychodzący numer. Naciśnij przycisk RD/POWRÓT w celu oddzwonienia.

UWAGA:

Zapowiedź słowna działa wyłącznie przy zgłoszonej usłudze identyfikacji numeru abonenta dzwoniącego.

UWAGA:

Jeżeli wybierany numer wymaga dodania cyfry przed żądanym numerem (oddzwonienie poprzez centralę cyfrową z cyfrą np. "0" jako "wyjściem na miasto") naciśnij dwa razy klawisz RD/ POWRÓT. Telefon będzie automatycznie dodawał "0" i łączył z numerem wyświetlonym na wyświetlaczu.

E. PRZEGLĄDANIE ORAZ ŁĄCZENIE Z WYBIERANYMI NUMERAMI

1. Naciśnij przycisk WYJŚCIE, aby przeglądać wybierane numery.
2. Naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby przeglądać numery.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk GÓRA lub DÓŁ przez 3 sekundy, aby przeglądać szybko numery.
4. Podczas przeglądania, naciśnij przycisk RD/POWRÓT, aby połączyć się z wyświetlonym numerem.

Urządzenie może zapamiętać od 6 (w przypadku, gdy numer zawiera więcej niż16 cyfr) do 16(w przypadku, gdy numer zawiera mniej niż 16 cyfr) połączeń wychodzących.

F. FUNKCJA PRZEŁĄCZANIA FLASH

Funkcję tą wykorzystuje się wyłącznie w biurowych centralach abonenckich. Podczas rozmowy naciskając przycisk DZWONEK/FLASH, można przełączyć rozmowę na inny numer wewnętrzny w biurowej centrali abonenckiej.

G. FUNKCJA KASUJ

Podczas przeglądania przychodzących lub wychodzących rozmów, naciśnij przycisk KASUJ, aby usunąć numery.

UWAGA:
Naciskając przycisk KASUJ przez 4 sekundy, wszystkie przychodzące i wychodzące numery telefonów zostaną usunięte.

H. WYBÓR MELODII DZWONKA

1. Naciśnij przycisk HOLD/DZWONEK w celu wybrania melodii dzwonka.
2. Każde naciśnięcie przycisku HOLD/DZWONEK, spowoduje ustawienie innej melodii (rodzaju dzwonka).

UWAGA: Możesz przeglądać melodie dzwonka za pomocą klawiszy GÓRA, DÓŁ.

3. Aby potwierdzić ustawienia naciśnij przycisk USTAW/ZAPISZ Jeżeli ustawisz monofoniczny dzwonek lub pierwsza melodię, muzyka podczas funkcji HOLD będzie „DLA ELIZY".

Jeżeli wybierzesz inną melodię dzwonka, muzyka podczas funkcji HOLD będzie taka sama, jak melodia dzwonka.

WYBÓR GŁOŚNOŚCI DZWONKA

Telefon posiada 4 poziomy głośności dzwonka do wyboru.
Naciśnij przycisk GŁOŚNOŚĆ, aby wybrać poziom głośności.

I. PAMIĘĆ BEZPOŚREDNIA - NUMERY JEDNODOTYKOWEGO WYBIERANIA:

Zapisywanie do pamięci:

Telefon posiada 3 pamięci numerów z bezpośrednim dostępem.

1. Wybierz żądany numer telefonu za pomocą przycisków (0-9).
2. Naciśnij klawisz USTAW/ZAPIS i jeden z przycisków M1, M2 lub M3.

Żądany numer może być również numerem wewnętrznym.

Oddzwanianie:

1. Podnieś słuchawkę, następnie naciśnij jeden z przycisków M1, M2 lub M3, nastąpi automatyczne połączenie z numerem, który został zapamiętany pod tym klawiszem.
2. Przy odłożonej słuchawce naciśnij jeden z przycisków M1, M2 lub M3, a następnie przycisk RD/POWRÓT. Nastąpi automatyczne połączenie z numerem zapamiętanym pod tym klawiszem.

J. MUZYKA PODCZAS FUNKCJI HOLD

Podczas rozmowy telefonicznej, po wciśnięciu klawisza HOLD/ DZWONEK rozmówca nie słyszy nas, słyszy jedynie podkład muzyczny. Powrót do rozmowy następuje po ponownym naciśnięciu przycisku HOLD/ DZWONEK.

UWAGA: Podkład muzyczny przy wybraniu funkcji HOLD jest taki sam jak wybrana ustawiona melodia dzwonka.

VIII. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Brak dzwonka
Sprawdź stan BATERII .
Jeśli stan baterii jest niski (baterie są wyczerpane) wymień natychmiast baterie.

Brak sygnału.
Sprawdź czy słuchawka jest prawidłowo podłączona do telefonu, lub czy linia telefoniczna nie jest uszkodzona.

Baterie rdzewieją lub przeciekają
Natychmiast wymień baterie na nowe i usuń zanieczyszczenia ze styków.

Zakłócenia
Sprawdź, czy wtyczka nie jest uszkodzona .Wymień wtyczkę na nową..
Sprawdź, czy gniazdo nie jest wilgotne lub zardzewiałe. Wymień gniazdo na nowe.

Jeden sygnał dzwonka następnie rozłączenie podczas odbierania rozmowy. Brak możliwości łączenia z wybranym numerem
Sprawdź, czy wtyczka nie jest w wilgotnym środowisku.
Sprawdź, czy nie jest za dużo używanych numerów wewnętrznych w tym samym czasie lub jakość połączeń nie jest wystarczająca.

Wyświetlacz jest nieczytelny
Sprawdź, czy kontrast wyświetlacza jest właściwy i **sprawdź stan baterii.**
Zmień kontrast wyświetlacza. Jeżeli wyświetlacz nadal będzie nieczytelny, wymień baterie.

Większość funkcji nie działa
Sprawdź stan baterii. Jeśli stan baterii jest niski wymień baterie.
Urządzenie w dalszym ciągu nie funkcjonuje prawidłowo - wyjmij baterie i odłącz linię.
Zainstaluj ponownie po 20 minutach.

Nie można wybrać jednej z polifonicznych melodii dzwonka
Należy wymienić baterie na nowe.

Symbol CE oznacza, że niniejszy produkt spełnia europejskie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta. Oznacza, że produkt został poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodności i spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw podanych w deklaracji zgodności



Przedstawiony symbol (przekreślony wizerunek kosza na kółkach zgodnie z dyrektywą WEEE)wskazuje na zalecenia obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące oddzielnego zbierania odpadów elektrycznych i sprzętu elektronicznego. Prosimy nie wrzucać niniejszego sprzętu do kosza razem z odpadami domowymi.
Pozbywając się tego urządzenia skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami likwidacji odpadów, sklepem gdzie dokonano zakupu sprzętu lub z nasza firmą.

Oddzielna zbiórka i prawidłowy odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podczas likwidacji pozwoli nam przyczynić się do oszczędzania zasobów naturalnych.

Masa sprzetu: 0.65 kg



DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Nr 131 / 2006 /MT

My : MESCOMP TELECOM S.A.

Adres: *Al. Jerozolimskie 47*
00-697 Warszawa
Polska

CE

deklarujemy, że

wyrób: **aparat telefoniczny ogólnego przeznaczenia**
typu – GT-125

przeznaczony do stosowania w analogowych komutowanych sieciach telefonicznych PSTN

jest zgodny z dyrektywami:

R& TTE Directive 1999/5/EC
Low Voltage Directive 73/23/EEC
EMC Directive 89/336/EEC,

i spełnia wymogi określone w:
WTO TP S.A. 2005
PN - EN 60950 - 1: 2004 (U)
PN - EN 55024 : 2000 /A1: 2002 (U)
PN - EN 55022 : 2000/A1: 2003/A2 : 2004

Warszawa 20.09.2006

MESCOMP TELECOM S.A.
Al. Jerozolimskie 47
00-697 Warszawa
NIP: 526 - 23 - 73 - 704
Regon: 016128288

WICEPREZES
Małgorzata Pyrowicz

Prezes
mgr inż. Krzysztof Rybicki

Kupon A karty gwarancyjnej **Aparat telefoniczny GT-125** Data naprawy ..... Rodzaj naprawy .... Zakład serwisowy	Kupon B karty gwarancyjnej **Aparat telefoniczny GT-125** Data naprawy ..... Rodzaj naprawy .... Zakład serwisowy	Kupon C karty gwarancyjnej **Aparat telefoniczny GT-125** Data naprawy ..... Rodzaj naprawy .... Zakład serwisowy

MESCOMP TELECOM S.A.
URL: http://www.telecom.mescomp.pl
E-mail: mescomptel@mescomp.pl

Biuro Serwisu
01-023 Warszawa, ul. Dzielna 11
tel. (0 22) 838 63 38
czynne w godz. 9-16

CE

KARTA GWARANCYJNA NR .....
Aparat telefoniczny BLANKA GT-125

Nr fabryczny .....

WARUNKI GWARANCJI

1. MESCOMP TELECOM S.A. z siedzibą w Warszawie udziela nabywcy gwarancji na zakupiony sprzęt, wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży detalicznej lub instalacji przez operatora, nie dłużej jednak niż 18 miesięcy od daty produkcji (wydania z magazynu MESCOMP TELECOM S.A.).
3. Wady sprzętu, ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego sprzętu do Działu Serwisu MESCOMP TELECOM S.A. lub innej upoważnionej przez MESCOMP TELECOM S.A. placówki serwisowej, zwanej dalej Zakładem Serwisowym (wg aktualnej listy).
4. Gwarancją nie są objęte:
   a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nim wady,
   b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
      - niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji i obsługi,
      - samowolnych (dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
   c) uszkodzenia wywołane:
      - działaniem siły wyższej (wyładowania atmosferyczne, pożary, kradzieże, zalanie, itp.)
      - przepięciami z linii telefonicznej oraz energetycznej
   d) materiały eksploatacyjne.
5. Gwarancją nie jest objęty sprzęt, na którym stwierdzono usunięcie lub uszkodzenie plomb lub numerów fabrycznych.
6. Reklamacje sprzętu są przyjmowane w Zakładzie Serwisowym po okazaniu ważnej karty gwarancyjnej.
7. Koszty dostarczenia sprzętu do zakładu serwisowego ponosi reklamujący.
8. Koszty wynikłe z nieuzasadnionego zgłoszenia naprawy pokrywa użytkownik.
9. Duplikaty niniejszej karty gwarancyjnej nie będą wydawane.
10. Niniejsza gwarancja na sprzedany sprzęt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową.

.....

.....
data produkcji
(wydania z magazynu MESCOMP TELECOM S.A.)
pieczęć i podpis

data sprzedaży lub instalacji
pieczęć i podpis

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW

Lp.	Data zgłoszenia	Data wydania	Wykonane czynności Wymienione części	Potwierdzenie Zakładu Serwisowego

Nr Data produkcji (wydania), pieczęć Data sprzedaży (instalacji), pieczęć	Nr Data produkcji (wydania), pieczęć Data sprzedaży (instalacji), pieczęć	Nr Data produkcji (wydania), pieczęć Data sprzedaży (instalacji), pieczęć